

## URBAN

Feste bis leicht wechselnde Untergründe wie Asphalt, Pflasterstein oder gut befestigte Wege. Hier stehen leichter Lauf und effizientes Rollen im Vordergrund.



## TOUR

Unebene, lose oder wechselnde Untergründe wie Schotter, Wald- und Feldwege. Hier sind Grip, Komfort und Kontrolle entscheidend.



**HYBRID AL GROUNDER**

**6**

**HYBRID ADVANCER**

**5**

**HYBRID JOHNNY WATTS TLR**

**6**

**HYBRID JOHNNY WATTS PLUS**

**6**

**HYBRID JOHNNY WATTS 365 PLUS**

**6**

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6+ | 7 unplattbar®

